


DS-1 Használati Utasítás

Funkciók:

- Dupla hőérzékelő, belső és külső hőmérséklet mérésére
- Kapcsoló a °C és °F mértékegység váltáshoz
- Beépített óra
- Egyedi stílus

Jelmagyarázat:



Paraméterek:

- Hőmérséklet mérési tartomány: -50°C (-58°F) ~ $+70^{\circ}\text{C}$ (158°F)
- Pontosság: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}\text{F}$)
- Eltérés: $0,1^{\circ}\text{C}$, $> -20^{\circ}\text{C}$; $1,0^{\circ}\text{C}$, $\leq -20^{\circ}\text{C}$ ($0,1^{\circ}\text{F}$, $> -4^{\circ}\text{F}$; $1,0^{\circ}\text{F}$, $\leq -4^{\circ}\text{F}$)
- Energiaellátás: 1db AAA ceruzaelem (1.5Volt)

Működés leírás:

- Tolja el az elem fedőlapját, és helyezze be a AAA típusú áramforrást. Ügyeljen a polaritásra!
- Miután behelyezte az áramforrást, az LCD kijelzőn 2másodpercig minden megjelenik, majd a beépített szonda által érzékelt hőmérséklet.
- Nyomja meg a "mode" gombot a belső hőmérséklet, külső hőmérséklet, óra üzemmód váltásához.
- Óra üzemmódban nyomja meg a "min" gombot a perc, majd a "hr" gombot az óra beállításához.
- Bekapcsoláshoz egyszer nyomja meg a "mode" gombot, kikapcsoláshoz 4másodpercig tartsa lenyomva a "mode" gombot.
- Amikor az eszköz magasabb értéket mér, mint a mérési tartomány, a kijelzőn megjelenik egy "H" betű. Ha az eszköz alacsonyabb értéket mér mint a mérési tartomány, a kijelzőn egy "L" betű jelenik meg.